

SET VAKUUMSKIH POSOD ZA OTROŠKO HRANO, 5-DELNI

Navodila za uporabo

PREDNOSTI VAKUUMSKEGA SHRANJEVANJA ŽIVIL

Za najmlajše uporabite le najboljše. Pripravite obrok in ga shranite v vakuumsko posodo do kosila, malice ali večerje, za jutri, pojutrišnjem ali kasneje!

Vakuumske posode so namenjene naravnemu podaljševanju obstojnosti sveže in že pripravljene hrane brez izgube kvalitete živil. Samo s shranjevanjem v vakuumu lahko ustvarimo okolje, v katerem je obstojnost in svežina živil podaljšana.

Zakaj vakuumirati?

- Do 4-krat se podaljša svežina in obstojnost živil na naraven način,
- ohranijo se vitamini, minerali, hranljive snovi in aroma v živilu,
- vakuum ščiti živila pred širjenjem bakterij,
- preprečuje se mešanje neprijetnih vonjav živil v hladilniku in zamrzovalniku.


Set vključuje:

- 4 vakuumске posode volumna 0,15 litra (zelena, oranžna, sinje modra in temno roza barva)
- ročno vakuumsko črpalko

Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU.

UPORABA

- Pred uporabo vakuumске posode in pokrove operite. Prepričajte se, da so robovi posode, tesnila ter ventil čisti in suhi.
- Živilo vstavite v posodo in jo zaprite s potiskom ročk navzdol.
- Vakuumsko črpalko nastavite natančno na ležišče ventila na sredini pokrova.
- Z večkratnim vlečenjem in potiskanjem črpalke navzdol in navzgor črpajte zrak iz posode, dokler ne pride do občutnega upora (približno 3 do 7 potiskov).
- Posodo odprete tako, da s kazalcem odklonite ventil na pokrovu v poljubno smer (slišite šum zraka). Ročaja pokrova preklonite navzgor in odstranite pokrov s posode.



Koledar na pokrovu: Nanj lahko označite datum, ko ste pripravljen obrok shranili (še posebej, ko shranjujete občutljiva živila) ali rok uporabe izdelkov (za doma pripravljene kašice, jogurte ali drugo otroško hrano).

Vakuumska črpalka: Za vakuumiranje vakuumskih posod je **nujno potrebna** vakuumška črpalka – ročna ali električna.

Lahko jih vakuumirate tudi s pomočjo Statusovih vakuumskih aparatov.

Posode so oblikovane na način maksimalnega izkoristka in urejenosti prostora, saj jih lahko zlagamo eno na drugo.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Vakuumske posode in pokrovi se lahko pomivajo z običajnimi sredstvi za ročno pomivanje ali v pomivalnem stroju. Pri čiščenju pazite, da ne sprskate ali poškodujete zapiralnih delov (robovi posod, tesnilni ter ventilni nastavki za črpalko).

OPOMBA: Posode se lahko uporabljajo za pogrevanje živil v mikrovalovni pečici, največ dve minuti in brez pokrova.

MATERIALI

Tesnila na pokrovu, črpalki in ventil silikonska, pokrovi posod in telo črpalke iz ABS plastike (elastičen material za dolgotrajno obstojnost), posode so iz tritana Eastman. Vsi materiali so živilsko neoporečni in brez BPA.

PRIPOROČILA

Vakuum upočasni, vendar ne more preprečiti nastajanja bakterij, zato hrano in živila vedno shranjujte v hladilniku.

Če se zgodi, da po dolgotrajnem vakuumiranju črpalka ne drsi brezhibno, njen notranji del rahlo naoljite s parafinskim ali jedilnim oljem.

OPOZORILO: Vakuumske posode imajo majhne sestavne dele (ventil in ročke na pokrovu) zato bodite pozorni, da jih shranjujete nedosegljivo otrokom, če je izdelek razstavljen.

TABELA OBSTOJNOSTI HRANE

(po podatkih razvojnega oddelka podjetja Status)

Vrsta živila	Shranjevanje v hladilniku	Vakuumsko shranjeno v hladilniku
Kuhane jedi	2 dni	do 10 dni
Sveže meso	2 – 3 dni	do 6 dni
Kuhano meso	4 – 5 dni	8 – 10 dni
Sveže ribe	2 – 3 dni	4 – 5 dni
Prekajene salame (narezki ipd.)	7 dni	15 - 18 dni
Trdi sir	10 – 12 dni	25 - 35 dni
Mehki sir	5 – 7 dni	13 – 15 dni
Surova zelenjava	5 dni	18 – 20 dni
Oprana solata	3 dni	5 – 8 dni
Sveže sadje	8 – 10 dni	8 - 20 dni
Kruh	3 – 4 dni	7 - 8 dni
Slaščice	5 dni	15 - 20 dni

V tabeli je naveden le približen čas trajanja, ker je ta odvisen od začetnega stanja (svežine) in načina priprave živil. Izhajamo iz shranjevanja živil na temperaturi +3°C / +5°C v hladilniku.

GARANCIJA

Za Statusove vakuumске posode za otroško hrano in ročno vakuumsko črpalko zagotavljamo garancijo **tri leta**. Obveza velja od dneva nakupa in ne pokriva pravice do uveljavljanja garancije, če pride do okvar zaradi neupoštevanja navodil uporabe, nege in čiščenja oz. zaradi nepravilne uporabe ali uporabe za druge namene kot je predvideno. Za uveljavljanje garancije je potrebno obvezno priložiti račun. Zato prosimo, da račun shranite.

V Statusu načrtujemo in izvajamo ves življenjski cikel izdelkov – od **razvoja, izdelave, tržnega komuniciranja in prodaje do servisnega centra**. Uporabniki ste prva in zadnja kontrolna točka, izdelke poskušamo prilagoditi vašim željam. Trudimo se, da so pripomočki z blagovno znamko **Status – izvorni hišni pripomočki** kakovostni, učinkoviti in enostavni za uporabo. V ponudbi najdete izdelke za shranjevanje živil v vakuumu in brez vakuuma, pripomočke za kuhanje in pripravo hrane ter izdelke za dom. Ponudbo nenehno dopolnjujemo.

Vabljeni tudi v **Statusovo prodajalno v Metliki, Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika**
 Dodatne informacije: 080 18 38, info@status.si, www.status.si