



STATUS SV2000 KRATKA NAVODILA

1. PRIPRAVA ZA DELO/ OGREVANJE

- Aparat vedno zaklenite. Najprej pritisnite na številko 1, da zaslišite klik, nato na številko 2, da zaslišite drugi klik.




- Pritisnite **Varjenje** (med varjenjem utripa lučka **Vklop/Izklop**). Ko lučka neha utripati, odprite pokrov z dvigom rdeče ročke. Zaslišite klik.
- Odprite pokrov z dvigom rdeče ročke. Zaslišite klik.



Za lažje fiksiranje vrečke uporabite obojestranski lepilni trak Status STIKI, na katerega prilepite vrečko. Tako varčujete z vrečkami in si olajšate delo.

2. IZDELAVA VREČKE IZ FOLIJE V ROLI/VARJENJE

- S priloženim rezilom odrežite folijo v roli na zeleno velikost.
- Položite jo na varilni trak in jo poravnajte.




- Spustite in zaklenite pokrov, da slišite klik.
- Pritisnite **Varjenje**.
- Med varjenjem utripa lučka **Vklop/Izklop**. Ko neha utripati, je varjenje končano.
- Če folijo shranjujete v aparatu, jo samo potegnite na varilni trak, zaklenite aparat, zavarite in potem odrežite na zeleno velikost.
- Preverite zavarjen rob na vrečki. Mora biti gladek in enakomeren po vsej dolžini in ne sme biti mehkan.

3. VAKUUMIRANJE ČVRSTIH IN SUHIH ŽIVIL

(SUHOMESNI IZDELKI, TRDI SIRI, OREŠČKI)

- Vrečko z živili postavite v sredino vakuumskega kanala.




- Zaprite in zaklenite pokrov.
- Pritisnite **Vakuumiranje vrečke**.
- Vrečka bo samodejno zavakuumirana in zavarjena.
- Ko lučka **Vklop/Izklop** neha utripati, odprite pokrov.
- Preverite vrečko, rob mora biti gladek.

4. VAKUUMIRANJE OBČUTLIVIH IN VLAŽNIH ŽIVIL

(SVEŽE MESO, RIBE, SADJE, ZELENJAVA, GOBE, KRUH, TESTENINE)


- Vrečko z živili postavite na sredino vakuumskega kanala.
- Zaprite in zaklenite pokrov.
- Pritisnite **Vakuumiranje vrečke**.
- Spremljajte proces. Če tekočina polzi proti aparatu, ali bi nadaljnje vakuumiranje poškodovalo mehko živilo, pritisnite **Stop**.



- Če ste zamudili in je zasvetila lučka **Tekočina**, preberite poglavje Preventivni zbirnik tekočine (sivo polje desno).
- Proces vakuumiranja se ustavi in začne se varjenje.
- Odprite pokrov, ko lučka za **Vklop/Izklop** preneha utripati.

5. VAKUUMIRANJE VAKUUMSKIH POŠOD, POKROVOV, VRČA IN ZAMAŠKA

- Uporabite priloženo cevko in jo povežite z vakuumskim aparatom ter vakuumsko posodo ali pokrovom.




- Pritisnite **Vakuumiranje posod**. Proces se samodejno ustavi, ko je dosežen prednastavljen podtlak.

6. SHRANJEVANJE APARATA

- Priporočamo, da je med shranjevanjem pokrov aparata vedno **odklenjen**.

PREVENTIVNI ZBIRNIK TEKOČINE: Če v vakuumski kanal pride tekočina, se aparat samodejno ustavi in zasveti lučka **tekočina**. Odprite pokrov, izpraznite posodico s tekočino in jo osušite. Obrišite tudi vakuumski kanal, če je vlažen. Posodico vstavite nazaj in nadaljujte z delom.



Za natančna navodila vedno preberite celotna navodila za uporabo.

WWW.STATUS.SI

STATUS

izvirni pripomočki

STATUS SV2000 NAJPOGOSTEJŠE TEŽAVE

Problem 1: Precej sem vakuumiral, zdaj pa aparat ne reagira na tipke in sveti lučka Pregrevanje.

- Vaš aparat se je avtomatsko izklopil zaradi pregrevanja. Pustite ga mirovati 45 minut, da se ohladi.
- Med cikli vakuumiranja je priporočljivo počakati vsaj 20 sekund.

Problem 2: Aparat naredi do 5 ciklov, potem se zdi, da ne vakuumira več, v vrečki ostane zrak. Vrečka se topi oz. se ne da v celoti zavariti.

Rešitev:

- Preverite, kakšne vrečke uporabljate.


Za kakovostno shranjevanje vaših živil morajo biti vrečke primerne debeline in kombinacije materialov. Da so vsi ciklusi vakuumiranja enaki, mora biti višina narebrenega profila mora biti vsaj 0,2 mm.

1. Deklaracija: Na deklaraciji najdete podatke o debelini. Kakovostne vrečke so debele vsaj 100 µm (gladek del) in 130 µm (narebreni del).

2. Cena: Če na deklaraciji ni navedene debeline vrečke, so obično cenejše kot večina na trgu in so na otip tanke, so navadno pretanke za dolgotrajno vakuumiranje in shranjevanje živil. Poleg tega imajo premalo poliamida, ki zagotavlja neprepustnost vrečke. Zato se stopijo se še preden je vrečka zavakuumirana.

3. Meritev: Če debeline ne morete določiti, jo lahko izmerite s kljunastim merilom (šuberljem).

SESTAVA STATUSOVE VREČKE



Svetujemo uporabo Statusovih vrečk in folije v roli, ki so narejene v Sloveniji in najboljše na trgu. Sestava je na sliki.

- Preverite, ali so robovi, kjer varite, suhi in čisti.
- Preverite, ali je vrečka nepoškodovana in pravilno vstavljena v vakuumski kanal.
- Pred prvim varjenjem ali vakuumiranjem ogrejte varilni trak, da bo var kvaliteten.
- Preverite, ali ste zaklenili pokrov.

Problem 3: Vrečka izgublja vakuum.


- Preverite zavarjeni rob na vrečki, ki mora biti po celi širini gladek in enakomeren, ne sme biti naguban.
- Preverite, da tesnila aparata niso umazana in mastna, torej da so popolnoma čista ter na mestu.
- Preverite, ali je vakuumska vrečka na robovih popolnoma čista (odstranite delce hrane ali osušite vrečko).
- Če shranjujete živilo z ostrim robom, se prepričajte, da med vakuumiranjem ne bo poškodovalo vrečke. Pomembno: Ostre robove pred vakuumiranjem obložite s papirnati brisačami.
- Če shranjujete mokra ali mastna živila, preverite, ali je vrečka na mestu varjenja mokra. Če je, var najverjetneje ni kvaliteten. Temu se izognete, da mokra živila zamrznete toliko, da njihova tekočina kristalizira.
- Za najboljše rezultate robove vrečke zavijajte navzven. Vrečka naj bo na mestu varjenja vedno čista.

Problem 4: Aparat ne vakuumira kljub zaklepanju.

- Če aparat takoj ne začne z vakuumiranjem, za nekaj sekund pritisnite na sredino pokrova.
- To je znak, da so tesnila obrabljena in da jih bo kmalu potrebno zamenjati. Pokličite nas.

PREDEN POŠLJETE VAKUUMSKI APARAT NA SERVIS, NAREDITE TEST.

- Odprite pokrov in pritisnite tipko **Vakuumiranje posod**.
- Ko aparat začne sesati zrak, pritisnite prst na nastavek za cevko, da zamašite luknjico.
- Če aparat takoj preneha z vakuumiranjem, je napaka v delovnem procesu in ni potrebe po popravilu. Prosimo, da ponovno preberete navodila za uporabo ali nas kontaktirate.



STATUS d.o.o. Metlika
Ulica Belokranjskega odreda 19
8330 Metlika
Telefon: 080 18 38
e-mail: info@status.si

WWW.STATUS.SI

STATUS
izvirni pripomočki